

# Правила укладки

1. Перед укладкой обеспечить хранение ламинированных напольных покрытий в течение 48 часов в горизонтальном положении, в упаковке – при комнатной температуре (не ниже +18 °С) и влажности воздуха не выше 70 %.
2. Основа под ламинированные напольные покрытия должна быть сухой, чистой и ровной (неровности не должны превышать 3 мм на 1 погонный метр пола). На подготовленную таким образом основу уложить пароизоляционную плёнку (внахлест) и склеить влагоустойчивой лентой. Затем укладываем встык подкладочную подложку.
3. Каждая напольная панель должна быть проверена (перед началом и во время монтажа) на наличие возможных дефектов, заметных невооруженным глазом (различия в оттенках, размерах и пр.). В случае укладки полов с дефектами производитель не будет рассматривать гарантийных претензий.
4. Ламинированные напольные покрытия образуют так называемый плавающий пол. Поэтому их нельзя приклеивать, прибивать или крепить другим способом к стене или полу.
5. Между полом и всеми стационарными элементами, перпендикулярными к нему (колонны, дверные пороги, трубы, стены и пр.) предусмотреть зазоры размером 10 мм, так называемые компенсационные зазоры, поскольку под воздействием колебаний температуры и влажности ламинированные напольные покрытия расширяются или сжимаются. С этой целью в процессе монтажа следует использовать дистанционные клинья.
6. При длине помещения более 8 м и ширине более 6 м рекомендуется предусмотреть компенсационные зазоры шириной 2-3 см на пропорциональных отрезках пола
7. Для достижения оптимального визуального эффекта ламинированные напольные покрытия укладывать продольно по отношению к основному источнику света. Для укладки ламинированных напольных покрытий необходимы следующие инструменты и материалы:

подкладочная подложка

предназначенная для использования под плавающие полы

пила с мелкими зубьями

карандаш, линейка, метр

напольные плинтусы (с монтажными зажимами)